



NOTICE

COCO BAIN

PISCINE AUTOPORTANTE



cocobain.fr



contact@cocobain.fr



07.56.82.56.74



Merci d'avoir choisi CocoBain !

Nous sommes une petite marque française et avons travaillé dur pour créer des piscines **plus esthétiques, résistantes et mieux adaptées à vos espaces réduits**.

Nos piscines sont conçues dans les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la fabrication des stand-up paddle gonflables ainsi que d'autres produits du milieu aéronautique.

Nous nous sommes également donnés pour mission de vous offrir un niveau de **qualité de service client** que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs et toute notre équipe est à votre disposition afin de vous aider, de vous assister afin que vous preniez le maximum de plaisir avec votre Coco Bain !

Si vous aimez nos produits :

- **Suivez-nous** sur Instagram et Facebook sur le compte « Cocobain.fr »
- **Recommandez-nous** à votre famille et vos amis. Un ami a acheté un Coco Bain grâce à vous ? Un grand merci ! Faites-le nous savoir sur la partie contact de notre site <https://www.cocobain.fr/contact/> avec le nom de la personne à qui vous nous avez recommandé et nous vous enverrons un petit cadeau.
- **Taguez-nous** sur les réseaux sociaux #cocobain en train d'utiliser votre spa ou montrez-nous comment ils subliment votre terrasse.
- **Laissez-nous un avis** sur la place de marché sur laquelle vous avez acheté votre Coco Bain ou Trustpilot, ca nous fera énormément plaisir et aidera beaucoup notre petite marque à grandir!

Encore une fois merci, **nous vous souhaitons d'excellents moments avec votre piscine**

Loïc Viandier

Créateur de Coco Bain





CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Nous mettons beaucoup d'efforts à créer des produits fiables, sûrs et résistants. Nos produits respectent des standards de qualité élevés.

Néanmoins une piscine reste un objet qui peut potentiellement être dangereux s'il n'est pas utilisé dans des bonnes conditions ou avec des personnes qui ne sont pas aptes à l'utiliser.

Utilisez nos produits avec précautions et **veillez particulièrement à la sécurité de vos enfants.**

ENFANTS

- Les enfants doivent systématiquement être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent la piscine. Les enfants ne doivent pas jouer autour de la piscine car ils risquent de tomber sur le sol mouillé.
- Les enfants qui commencent à nager ou ne savent pas nager doivent systématiquement porter des brassards dans la piscine.
- Fermez systématiquement votre piscine après utilisation afin que vos enfants n'y aient pas accès.

NOYADES

- Mettez des brassards ou des gilets de flottaison aux personnes qui ne savent pas nager ou qui nagent mal.
- Empêchez-les d'utiliser seul la piscine. Ils doivent être en compagnie d'une personne sachant nager.
- Gardez toujours un œil sur les enfants et les personnes vulnérables lorsqu'ils sont dans l'eau.
- Ne laissez pas la housse de fermeture partiellement fermée, elle pourrait permettre à quelqu'un de rentrer et l'empêcher de remonter à la surface.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la piscine, prenez l'habitude de le refermer avec sa housse de protection (couverture) fournie.

BLESSURES

- Ne sautez jamais dans votre piscine. De nombreux accidents arrivent chaque année lorsque des personnes sautent dans peu d'eau. Ne plongez surtout pas dedans, vous risqueriez de vous blesser ou de mourir.
- Ne courez pas autour de la piscine, l'eau rend le sol autour de votre piscine glissant.
- N'allez pas dans la piscine alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants. Ne vous baignez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez la tête qui tourne.
- Attachez vos cheveux lorsque vous êtes dans la piscine, ils peuvent être pris dans l'aspiration.
- Stockez les produits d'entretien de votre piscine dans des espaces auxquels les enfants n'ont pas accès





CONSIGNES DE SÉCURITÉ



DANGER ÉLECTRIQUE

- Ne placez pas votre piscine à moins de 2 m d'une alimentation électrique.
- N'utilisez pas le piscine si le câble d'alimentation du moteur est abîmé.
- N'utilisez pas le piscine s'il pleut ou s'il y a de l'orage.
- Assurez-vous que votre maison est aux normes électriques en vigueur et **la prise utilisée reliée à un disjoncteur 30ma**
- Branchez la piscine directement sur une prise électrique reliée à la terre, évitez les rallonges.
- Veillez à ce que la prise sur laquelle votre piscine est branchée dispose d'une prise de terre.
- N'approchez jamais un appareil électrique près du Coco Bain. D'une manière générale, assurez-vous qu'aucun appareil électrique ne peut tomber dedans et conservez-les à minimum 2 m du Coco Bain.
- Lorsque vous avez prévu de ne pas utiliser la piscine pendant une longue période, débranchez la prise.

DANGERS STRUCTURELS ET GÉOGRAPHIQUES

- L'espace accueillant la piscine doit pouvoir résister à plus de 500 kg/m². N'installez pas le CocoBain sur votre balcon si vous ne savez pas s'il est capable de résister au poids de la piscine (1200 kg + le poids des occupants du CocoBain).
- Inondations : l'utilisation d'un Coco Bain entraîne des éclaboussures. N'installez pas votre piscine à côté d'**endroits sensibles à l'eau** et ne l'installez pas à moins de 2 m d'une alimentation électrique.
- D'une manière générale, aucun appareil électrique ne doit être à moins de 2 m de votre piscine
- Le Coco Bain doit être posé sur un sol lisse. Veillez à ce qu'aucun caillou, branche d'arbre ou objet pouvant endommager le Coco Bain ne se trouve en dessous pendant la mise en place.
- Attention au vent si la piscine n'est pas rempli, il peut s'envoler par très fort vent et causer des dégâts.
- Prévoyez un espace de drainage lorsque vous allez vider le Coco Bain.

IMPORTANT :

En raison du poids combiné du Coco Bain, de l'eau et des utilisateurs, il est extrêmement important que la base sur laquelle la piscine est installé soit lisse, plate, de niveau et capable de supporter uniformément ce poids pendant toute la durée de l'installation du Coco Bain. Si la piscine est placé sur une surface qui ne répond pas à ces exigences, tout dommage causé par un soutien inapproprié annulera la garantie. Il incombe au propriétaire de la piscine de garantir l'intégrité du site en tout temps.





SERVICE APRÈS VENTE

UN PETIT PROBLÈME ? PAS DE PANIQUE

- Une piscine est un produit sensible qui contient de l'air sous pression, de l'eau, un moteur. Ces éléments peuvent entraîner occasionnellement des dysfonctionnements sans aucune gravité la plupart du temps. Nous accordons une grande attention à ce que les produits qui sortent de notre usine soient d'une haute qualité et nos produits sont systématiquement testés au sein de notre usine avant d'être emballés et d'arriver chez vous.
- Néanmoins il peut arriver dans de rares cas qu'un élément ne fonctionne pas comme prévu. Sachez que la plupart des problèmes rencontrés par nos clients **se résolvent immédiatement, le reste en 24-48h** avec le remplacement de la pièce défectueuse en express. Nous mettons un point d'honneur à vous fournir un service client que vous ne trouverez nulle part ailleurs, vous avez acheté un Coco Bain, rassurez-vous vous êtes entre de bonnes mains !

ENTRETIEN DE L'EAU

- Vous trouverez plus loin dans ce guide une partie sur l'entretien de votre eau ainsi que sur notre site

VOTRE PISCINE A UN PROBLÈME ? NOTRE SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE 7J/7

- Privilégiez par défaut un **contact par email**: Expression plus claire et concise de votre demande, partage de photos et vidéos explicatives, historique de nos échanges... **un message par email sera plus efficace qu'un appel** pour traiter et régler votre problème 99% du temps !
- Notre équipe est à votre écoute et vous répond sous 24 heures (bien plus rapidement en général) à **contact@cocobain.fr** ou directement depuis le formulaire contact sur notre site.





INCLUS DANS LE COLIS



Une pompe



Une couverture



Un tapis de sol



Une pompe à filtre et ses tuyaux





COMMENT INSTALLER ?



1

Déballez votre matériel



3

Emboîtez votre pompe et insérez-la dans



5

Commencez à gonfler en pompant jusqu'à ce que votre pompe affiche au maximum 0.3 BAR / 5 PSI maximum (début de zone jaune)



7

Mettez en eau entre les traits min et max. Ne branchez pas la prise de la pompe avant d'avoir atteint ce niveau



2

Repérez la valve de gonflage sur le Coco Bain



4

Vissez un quart de tour vers la droite



6

Brancher le tuyau sur la pompe fournie avec et sur les deux buses extérieures



8

Seulement une fois le niveau d'eau atteint, branchez la prise, la pompe démarre seule.

Notice d'utilisation Coco Bains



LA PRESSION DE GONFLAGE MAX EST DE 5 PSI OU 0,3 BAR (ZONE JAUNE SUR LA JAUGE DE VOTRE POMPE)

COCO BAIN



DÉSINFECTION DE L'EAU



ATTENTION : IL EST IMPÉRATIF DE DÉSINFECTER VOTRE EAU ET DE VOUS ASSURER QUE CELLE-CI NE COMPORTE PAS DE BACTÉRIES. UNE PISCINE QUELQUE SOIT SA TAILLE EST PROPICE À L'APPARITION DE DIVERSES BACTÉRIES POUVANT ÊTRE DANGEREUSES POUR LA SANTÉ DES UTILISATEURS. NE VOUS BAIGNEZ PAS DANS UN COCOBAIN QUI N'A PAS ÉTÉ DÉSINFECTÉ AU CHLORE, AU BROME OU QUI N'EST PAS ASSEZ DÉSINFECTÉ.

1200 LITRES POUR LES 180CM / 2700L POUR LES 250CM

Votre Cocobain contient environ 1200 litres, et vous allez devoir traiter l'eau afin qu'elle reste propre et limpide pour pouvoir profiter de votre piscine quotidiennement. Basez-vous sur ce volume pour la quantité à traiter.

TRAITEZ AU CHLORE OU AU BROME

Il existe plusieurs solutions de désinfection que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage, chez un pisciniste ou en ligne. Le chlore et le brome sont recommandés pour le traitement des eaux.

DÉMARREZ AVEC UN CHLORE CHOC

Il est important de faire monter rapidement le taux de désinfectant une fois le Coco Bain en route. Utilisez une solution chlore ou brome choc pour traiter l'eau une première fois.

LE CHLORE

C'est un puissant antifongique et antibactérien économique. Il aide à tuer les bactéries et à maintenir la propreté de l'eau. Cependant, il peut être irritant, et son odeur est forte et tenace.

LE BROME

Désinfectant très efficace et sans odeur, le brome convient aux peaux les plus sensibles. Il se dissout lentement et fonctionne bien dans une eau chauffée à 36°C, ce qui est la température moyenne des . Il coûte néanmoins plus cher que le chlore.

L'OXYGENE ACTIF

Lui aussi est un produit de traitement des eaux très efficace jusqu'à une certaine température. Lorsque l'eau dépasse 27°C, mieux vaut en ajouter de manière plus fréquente. On le recommande aux personnes allergiques, car il n'est pas irritant pour les muqueuses. Il s'associe à d'autres traitements pour enlever les algues et les matières organiques indésirables.





ENTRETIEN DE L'EAU



DESINFECTER VOTRE EAU

La désinfection de l'eau est la responsabilité du propriétaire de la piscine, réalisée par l'ajout régulier et périodique (quotidien, si nécessaire) d'un désinfectant approuvé. Le désinfectant contrôlera chimiquement les bactéries et les virus présents dans l'eau de remplissage ou introduits pendant l'utilisation de la piscine.



CONTROLLER VOTRE EAU

Nous recommandons de maintenir le pH de votre eau entre 7,2 et 7,8, l'alcalinité totale entre 80 et 120 ppm et le chlore libre entre 3 et 5 ppm. Achetez un kit de test pour vérifier la chimie de votre eau avant chaque utilisation de la piscine, au moins une fois par semaine. Un pH bas endommagera la piscine et la pompe. Les dommages résultant d'un déséquilibre chimique ne sont pas couverts par la garantie.



NETTOYAGE SURFACE ET FOND

Pour une surface étincelante, utilisez une petites épuisette et nettoyez avec un chiffon doux, les parois de votre piscine. Assurez-vous d'un fond impeccable en retirant les débris au fond de votre piscine, (des aspirateurs de fond existent) garantissant ainsi une eau cristalline et saine. Un entretien minimal, conforme aux directives du manuel, assure une expérience CocoBain optimale.



CHANGEZ L'EAU

Changez l'eau tous les 1 à 3 mois en fonction de la fréquence de votre utilisation. Toutes les piscines nécessitent l'utilisation de produits chimiques de piscine. Veuillez consulter votre revendeur local de produits de piscine pour plus d'informations sur l'entretien chimique.

Notice d'utilisation Coco Bain




SCANNER CE QR CODE POUR
ACCÉDER AU SITE DE COCOBAIN

COCO BAIN



STOCKAGE DU COCOBAIN



VIDER L'EAU

1. Assurez-vous de débrancher le bloc d'alimentation de la prise électrique et que le **déversement de + de 1000 litres d'eau** ne soit pas un problème à proximité du Coco Bain.
2. Ouvrez le bouchon de la sortie extérieur de la piscine et raccorder le tuyau de vidange fourni
3. Ouvrez le bouchon intérieur de votre piscine, l'eau va commencer à s'écouler
4. Lorsque la vidange est terminée, débranchez les tuyaux du moteur et retournez votre CocoBain pour le sécher.

Si le tuyau est trop court pour atteindre un point de vidange, procurez vous un tuyau en 32mm de la taille souhaitée chez votre pisciniste et branchez le à la sortie de votre spa



STOCKER LE COCOBAIN

Assurez-vous que tout l'eau est évacuée de la piscine et de la boîte de commande. C'est essentiel pour prolonger la vie du Cocobain. Nous recommandons de sécher avec une serviette de plage l'intérieur de votre piscine. Retirez la cartouche de filtre. Il est recommandé de stocker le Cocobain dans son emballage d'origine dans un endroit chaud et sec.



ATTENTION !

Le plastique devient cassant et susceptible de se casser lorsqu'il est exposé à des températures en dessous de 0 degrés Celsius. Le gel peut endommager gravement le Cocobain et votre pompe. Une hibernation incorrecte de votre piscine peut annuler votre garantie.





INSTALLER LA POMPE



BRANCHER LES TUYAUX

Les tuyaux s'insèrent dans les deux buses externes qui sont l'une sur l'autre. L'aspiration de l'eau se fait par la buse du bas et l'eau est recrachée par la buse du haut. (ne pas insérer dans la troisième buse ! Elle n'est pas utilisable pour un Coco Bain mais dans le cadre d'une utilisation de votre Coco Bain en spa. Contactez nous si cette option vous intéresse)



POMPE À FILTRE

Raccordez les tuyaux sur la pompe et branchez la pompe sur sa prise.
La pompe démarre seule



ATTENTION !

Ne branchez pas la pompe si il n'y a pas d'eau dans la piscine





EN OPTION: CHAUFFAGE SOLAIRE

Coco Bain vous propose en option un système de chauffage solaire sans aucun coût d'électricité supplémentaire. L'eau est aspirée par la pompe classique mais suit un parcours dans un long tuyau noir au sein d'un panneau intégré dans le système ce qui permet de la réchauffer naturellement et de gagner jusqu'à 5 degrés supplémentaires

La pompe est branchée sur le tuyau du bas de manière classique mais le panneau vient s'intégrer entre sa sortie et le tuyau du haut de la piscine.



Notice d'utilisation Coco Bain



SCANNER CE QR CODE POUR
ACCÉDER AU SITE DE COCOBAIN

COCO BAIN